

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СТАНОК**

С11М

С11В

С11МВ

З М М "М А Ш С Т Р О Й" - ТРОЯН

З М М " М А Ш С Т Р О Й " - Т Р О Я Н

Мы непрерывно работаем над улучшением конструкции производимых нами станков и поэтому может оказаться, что некоторые данные, тексты или эскизы могут неполностью соответствовать станку, к которому прилагается руководство.

Независимо от этого, до пуска станка в действие и во время эксплуатации, необходимо внимательно изучить настоящее руководство.

За последствия, возникшие из-за неисполнения предписаний и рекомендаций данного руководства, мы не несем никакой ответственности.

Принадлежности, которыми укомплектован станок, отмечены знаком "X" в соответствующем квадрате.

Тип
_____/_____
Фабр. № _____ мм

№ п/п	Наименование	шт.	Примечание
1	2	3	4
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ I			
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Главный электродвигатель, тип <u>Д02</u> , № <u>11214</u> кВт <u>0,5</u> , в <u>220/230</u> Гц <u>50</u> , об./мин <u>7500</u>	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Электросистема с электропанелью, комплект	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Ремни клиновые 17 x 10,5 x 2120	4	
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Сменные зубчатые колеса - комплект		В ящике
	Для станка С11М - Z = 26, 30, 57, 60, 87, 96	6	Z = 57
	Для станка С11М - дюймовое исполнение Z = 50, 64, 75, 76, 53, 88, 96, 98, 69, 86, 90	11	Z = 64, 76, 50, 75, 88, 96 98
	Для станка С11МВ - Z = 28, 36, 38, 76, 91, 97	6	Z = 36
	Для станка С11МВ - дюймовое исполнение Z = 50, 68, 75, 76, 77, 53, 96, 86, 120, 92	10	Z = 50, 76, 75, 79, 96, 94
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Болты для нивелировки		В ящике
	При РМЦ - 500, 750, 1000 и 1500 мм	8	
	При РМЦ - 2000, 2500 и 3000 мм	12	
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Планки для нивелировки		В ящике
	При РМЦ - 500, 750, 1000 и 1500 мм	8	
	При РМЦ - 2000, 2500 и 3000 мм	12	
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Фундаментные болты		В ящике
	При РМЦ - 500, 750, 1000 и 1500 мм	8	
	При РМЦ - 2000, 2500 и 3000 мм	12	
<input checked="" type="checkbox"/> 8	Переходный фланец для универсального патрона - комплект	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 9	Упорный центр Морзе 5	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 10	Редукционная втулка, метрический 80/ Морзе 5	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 11	Упорный центр Морзе 4	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 12	Редукционная втулка Морзе 5/Морзе 4	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 13	Рукоятка резцедержателя	1	