

Лист 1. Всего листов 108 Составил Е.И. Шмидт



РУКОВОДСТВО  
ТЯЖЕЛЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ МОДЕЛИ

1А667 1А667И М1  
~~1А667~~ 1А667И № 2.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство содержит необходимые инструкции для установки, эксплуатации и ухода за станком.

После получения станка необходимо проверить сохранность упаковки и наличие всех упаковочных мест.

По упаковочной ведомости проверить комплектность станка, наличие нормальных и специальных принадлежностей.

О замеченных недостатках, а также о повреждениях возникших при транспортировке, необходимо известить нас, указывая заводской номер, модель и год выпуска станка, указанные на фирменной табличке.

В случае необходимости длительного хранения станка, заказчик обязан за свой счет и под свою ответственность по истечении 12-ти месяцев после отгрузки заводом-поставщиком произвести осмотр, консервацию и переупаковку оборудования с дальнейшим периодическим осмотром его не реже чем два раза в год.

Станок следует хранить при окружающей температуре не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не выше 85%.

**ХРАНЕНИЕ СТАНКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**

При несоблюдении вышеуказанных условий завод-поставщик не гарантирует качество и сохранность поставляемого оборудования.

Вследствие того, что конструкция станка непрерывно улучшается внесением изменений, вызванных опытом эксплуатации и требованиями заказчиков, чертежи и некоторые данные могут не вполне соответствовать ранее изготовленным станкам данной модели.

И. д. делег.

Тяжелый токарный станок  
РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

В в е д е н и е

Модель

ТА667

ТА667П #1  
ТА667П #2

№

В. е. о.