

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С С С Р

Коллеменский завод тяжелого станкостроения



СТАНОК ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Модель БАЗАН

№ 55

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Том I

Всего томов 3

Ш.В. М. Д. Л. Подп. и датиров. Взам. инв. № Ш. В. Дубл. Подп. и дата

II Распаковка и транспортировка станка.

Станок транспортируется к месту назначения в разобранном состоянии.

Отдельные узлы и детали станка перед транспортировкой упаковываются в деревянные ящики.

Все обработанные наружные поверхности деталей станка перед упаковкой покрываются защитным антикоррозийным покрытием.

Транспортировка ящиков должна производиться с обязательным соблюдением всех указаний, написанных краской на боковых сторонах ящика.

На ящике указываются места захвата стропами, вес, габариты и положение центра тяжести.

При получении станка в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с содержанием технической документации.

Распаковку рекомендуется производить в порядке последовательности монтажа узлов и деталей станка.

При внутризаводской транспортировке узлов станка необходимо руководствоваться рисунками №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
5А342

Руководство
(в трех частях)

Часть вторая
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

ФР-131
ЧНВЛ=30046

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С С С Р

Коломенский завод тяжелого станкостроения

СТАНОК ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Модель 5А342П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материалы по запасным деталям

Том III

Всего томов 3

СОСТАВ ПАПКИ:

- 1) механизм доводки 5А342.22.001 -1 лист
- 2) суппорт главный 5А342.51.002 -1 лист
- 3) червяк 5362.51.373 -1 лист
- 4) кожух, втулка КМ15037 -1 лист
- 5) колесо червячное 5А342.21.133 -1 лист
- 6) колесо червячное 5А342.51.013 -1 лист
- 7) стойка поддерживающая 5А342.40.001 -2 листа
- 8) колесо зубчатое 5А342.11.355 -1 лист
- 9) винт 5А342.10.350 -1 лист
- 10) вал-шестерня 5А342.56.359 -1 лист
- 11) колесо зубчатое 5А342.56.410 -1 лист
- 12) колесо червячное 5А342П.11.011 -1 лист
- 13) колесо зубчатое 5А342П.11.354 -1 лист
- 14) червяк 5А342П.11.459 -1 лист
- 15) червяк 5А342П.25.350 -1 лист
- 16) колесо червячное 5А342.22.200 -1 лист
- 17) шпиндель 5А342.51.545 -1 лист
- 18) винт 5А342.11.570 -1 лист
- 19) оправка 5А342.51.526 -1 лист
- 20) салазки 5А342.56.003 - 1 лист из 2-х
- 21) коробка настроек 5А342.21.001 - 2 листа из 8-и