

“УПМАШ”

Воронеж

2005

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТА АРВ-11.М
АРВ-11.М РЭ**

Содержание

- 1 Описание и работа
 - 1.1 Описание и работа автомата
 - 1.1.1 Назначение автомата
 - 1.1.2 Технические характеристики
 - 1.1.3 Состав автомата
 - 1.1.4 Устройство и работа
 - 1.1.5 Инструмент и принадлежности
 - 1.1.6 Маркировка и пломбирование
 - 1.1.7 Упаковка
 - 1.2 Описание и работа составных частей
 - 1.2.1 Общие сведения
 - 1.2.2 Описание и работа
 - 1.2.3 Упаковка составных частей
- 2 Использование по назначению
 - 2.1 Эксплуатационные ограничения
 - 2.2 Подготовка автомата к использованию
 - 2.2.1 Установка и монтаж
 - 2.2.2 Подготовка к работе
 - 2.3 Использование автомата
 - 2.3.1 Меры безопасности
 - 2.3.2.Обслуживание автомата
 - 2.3.4.Порядок и содержание автомата после окончания работы
 - 2.3.5.Возможные неисправности и методы их устранения
- 3.Техническое обслуживание
 - 3.1.Общие указания
 - 3.2.Меры безопасности
 - 3.3.Виды и периодичность технического обслуживания
 - 3.4.Порядок технического обслуживания
 - 3.5.Перечень работ
 - 3.6.Перечень ГСМ
- 4.Хранение
- 5.Транспортирование

Приложение согласно АРВ11М.ОП

Руководство по эксплуатации предназначается для изучения конструкции автомата фасовочного (далее по тексту «автомата»), принципа его работа, правил подготовки, проверки монтажа, отладки и технического обслуживания.

Правильно проводимое техническое обслуживание позволит длительное время сохранять автомат в работоспособном состоянии с полным использованием его производительности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию автомата, не ухудшающие технические показатели. Эти изменения могут не найти отражение в данном РЭ.