

**Четырехсторонний автоматический продольно-фрезерный станок с
пятью шпинделями**

MB516C X 5A

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**СЫЧУАНЬСКАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦИНЧЭН» ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ОБОРУДОВАНИЯ**

(РАНЕЕ - ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ «ЦИНЧЭН»)

**АДРЕС: ПРОВ. СЫЧУАНЬ, Г. ЦИНШЭНЬ, УЛ. ИХУАНЬЛУ, НАНЬДУАНЬ
19**

ТЕЛ.: (0833) 8811250 8815176

ИНДЕКС: 620460 ФАКС: (0833) 8812243

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за выбор деревообрабатывающего оборудования, произведенного нашей компанией. В данной инструкции достаточно подробно излагаются методы эксплуатации, техобслуживания и ремонта; пожалуйста, тщательно храните инструкцию.

Для обеспечения безопасности людей и оборудования перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

По всем вопросам, связанным с неисправностями оборудования и эксплуатацией, просьба обращаться к представителям местной дистрибьюторской сети либо напрямую связываться с компанией-производителем – таким образом, Вы сможете в короткий срок получить качественное обслуживание. В случаях, если у Вас есть пожелания относительно усовершенствования данного вида оборудования, либо особое мнение об операциях, изложенных в данной инструкции, напрямую связывайтесь с компанией-производителем, мы с благодарностью и должным вниманием отнесемся к Вашему запросу.

Внимание! Все содержащиеся в данной инструкции иллюстрации предназначены только для разъяснения, компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологию, стандарты продукции и внешний вид.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации станка могут возникать в той или иной степени опасные ситуации и ситуации, когда необходимо сохранять бдительность. Во избежание излишнего риска перед началом установки, эксплуатации или ремонта просьба внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Не пренебрегайте данным указанием, в противном случае возможно создание угрозы для здоровья.

В дополнение мы предупреждаем, что данный станок не может быть переоборудован для использования в других целях. Если Вам непонятно назначение станка, просьба не использовать его вплоть до окончательного уяснения его назначения.

1. Перед началом эксплуатации Вы должны подробно изучить все главы инструкции по эксплуатации станка, овладеть его назначением и сферой применения.

2. Во избежание преждевременного запуска станка, перед включением питания или двигателя главного вала убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF».

3. Перед началом техобслуживания, просьба отключить питание электродвигателя.

4. Вне эксплуатации отключайте главный источник питания либо отсоединяйте основной шнур питания, а также надежно закрывайте блок питания (электроцит).

5. При частом оплавлении плавких предохранителей, просьба не менять их на предохранители, рассчитанные на большую силу тока; в этом случае необходимо немедленно проверить электрическую схему и установить рекомендованные предохранители. Использование неподходящих предохранителей может привести к неполадкам электродеталей.