

Станок Вертикально-сверлильный
специальный модель МН25Л

Руководство по эксплуатации
МН25Л.00.000.РЭ

1993г.

Инв. №	Подп. и дата	Разр. инв.	Инв. №	Подп. и дата
--------	--------------	------------	--------	--------------

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения о станке.....	3
2. Основные технические данные и характеристики.....	4
3. Комплект поставки.....	6
4. Состав станка.....	7
5. Сведения о приемке.....	9
6. Гарантии изготовителя.....	II

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство, работа станка и его составных частей, указание мер безопасности, сведения об электрооборудовании, порядок работы станка, возможные неисправности и методы их устранения, особенности разборки и сборки при ремонте, указание по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту изложены в руководстве по эксплуатации 2И25Л.00.000 РЭ.

Раздел 2И25Л.00.000 РЭ, не перечисленные в данном примечании, к станку модели 2И25Л не относятся.

Изм. № _____ Дата _____