



ООО "Топаз-сервис"

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
"ТОПАЗ-116"**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДСМК.656352.002 РЭ**

2004

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение	4
2 Технические характеристики	5
3 Комплектность	7
4 Устройство и принцип работы	7
5 Указание мер безопасности	11
6 Подготовка к работе	11
7 Порядок работы	12
8 Техническое обслуживание	16
9 Гарантийные обязательства	18
10 Упаковка, хранение и транспортирование	18
11 Возможные неисправности и методы их устранения	19
12 Свидетельство о приёме	19
Приложение А Перечень принятых сокращений и условных графических обозначений	20
Приложение Б Блок управления и индикации "Топаз-116". Схема соединений	23
Приложение В Плата процессора и индикации. Схема электрическая принципиальная	24
Приложение Г Плата входных развязок. Схема электрическая принципиальная	25
Приложение Д Силовая плата. Схема электрическая принципиальная	26
Приложение Е Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса блока	27
Приложение Ж расположение датчиков кулачков командоаппарата пресса	28

ООО "Топаз-сервис"

а/я №780, г. Волгодонск-27, Ростовская область, Россия, 347387

тел./факс: (863-92) 7-75-65, 7-75-75, 7-75-85, 7-75-95

Email: info@topazelectro.ru

Интернет: http://topazelectro.ru