

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОЖИЦАМИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УИ71.31 -00- 001 Р3

Электрооборудование

14204-1 9auf 29.01.81

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К обслуживанию устройства допускаются лица электро-технического персонала, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.2. Устройство должно быть надежно заземлено путем присоединения к пеховому контуру заземления.

4.3. Переключатель электрощита устройства снабжен замком, запираемым на ключ.

4.4. Установки режимов работы, установка числа пропусков колов прессов производится наладчиком. Переключатель режимов работы и счетчик числа ходов пресса расположены на двери шкафа и закрываются крышкой, запираемой на ключ, согласно ГОСТ 12.2.009-80.

4.5. При работе с устройством необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные правилами безопасности для работы с устройствами напряжением до 1000 В согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с устройством при возникновении неисправностей в схеме устройства или неисправных органов управления в цепях.

4.7. При возникновении неисправности в устройстве оператор обязан выключить устройство и вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию установки.

4.8. Дверка устройства блокирована с действием вводного выключателя таким образом, что исключается возможность ее открытия при включенном вводном выключателе и имеется возможность включения выключателя при открытой двери. При закрытии двери блокировка восстанавливается, согласно ГОСТ 12.2.009-76 указанные блокировки.

192041-2 Проф. 19.01.8