

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед монтажом, эксплуатацией и ремонтом станка рекомендуется внимательно изучить настоящее руководство.

Завод-изготовитель, ведущий работы по усовершенствованию станков, оставляет за собой право вносить отдельные изменения и усовершенствования без отражения в настоящем руководстве.

В руководстве для специальных станков использованы отдельные разделы и подразделы из базовых моделей станков, в которых могут встречаться отдельные небольшие несоответствия с фактически выполненными на поставленном для эксплуатации станке (например, обозначение позиций органов управления или составных частей). Поэтому, такие несоответствия рекомендуется устранить в руководстве при внимательном изучении руководства в период монтажа станка.

Инв. №... и дата  
Взам инв.  
Инв. №...  
Подл. и дата

Инв. №	Истор. и дата	Взам инв.	Инв. №	Подл. и дата

УФ0805.000.000.Р3

*С. С. Селиванов*

лист

лист Докум. Подл. дата



## СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Листы
<b>1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ</b>		
6A56.000.000.PЭ-I	Информационный лист	3
УФ0805.000.110.PЭ	Назначение и область применения	1,2
I20.PЭ	Состав станка	I...3
I30.PЭ	Устройство и работа станка	I...4, I2, I9
6A56.000.130.PЭ-I	То же	20...27 5...11, 13...18
I40.PЭ-I	Гидрооборудование	I...9
I50.PЭ-I	Смазка	I...8
УФ0805.000.150.PЭ	То же	9
6A56.000.160.PЭ-I	Охлаждение	I,2
УФ0805.000.170.PЭ	Пневматика	I
<b>2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
УФ0805.000.210.PЭ	Указание мер безопасности	I
220.PЭ	Порядок установки	I...4
6A56.000.220.PЭ-I	То же	5...8
230.PЭ-I	Настройка, наладка и режимы работы	I...2
УФ0805.000.230.PЭ	То же	3
6A56.000.240.PЭ-I	Регулирование	I,2,5
УФ0805.000.240.PЭ	То же	3,4
6A56.000.250.PЭ-I	Особенности разборки и сборки	I,2
6A56.000.260.PЭ-I	Схема расположения и перечень подшипников	I...4
<b>3. ПАСПОРТ</b>		
6A56.000.310.PЭ-I	Общие сведения	I
6A56.000.320.PЭ-I	Основные технические данные и характеристики	7,8 9...13

УФ0805.000.000.PЭ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.			
Пров.	Артамонова		
Руков.	Саввин		
Н. контр.	Мокерова	29.09.77	
Утв.	Скляров		

Станки специальные  
фрезерные вертикальные  
модели УФ0805, УФ0806  
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
1113	3	38

Подпись и дата

Имя, № дубл.

Вз. ивл. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

## СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Листы
УФ0805.000.320.РЭ	Основные технические данные и характеристики	I...6, I4
6A56.000.330.РЭ-I	Сведения о ремонте	I
340.РЭ-I	Сведения об изменениях	I
УФ0805.000.350.РЭ	Комплект поставки	I...4.
6A56.000.360.РЭ-I	Свидетельство о приемке	I, 2, 4...6
УФ0805.000.360.РЭ	То же	3, 7
6A56.000.370.РЭ-I	Свидетельство о консервации	I
380.РЭ-I	Свидетельство об упаковке	I
УФ0805.000.390.РЭ	Гарантии	I
6A56.000.000.РЭ-I	Чертежи по быстроизнашиваемым деталям (приложение)	
<del>УФ0805.000.000.РЭ2</del>	<del>Руководство по эксплуатации Электрооборудование</del>	
<del>УФ0805.000.000.РЭ2</del>	<del>Руководство по эксплуатации (приложение) Схемы электрические</del>	

УФ0805.000.000.РЭ

ЛИСТ

4