

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
БЫТОВАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ  
МАШИНА  
МОДЕЛЬ УБДМ- I

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
75760.123.000 РЭ

№	Имеет ли год	Подп. и дата	Взам. инв.	Инт. № инв.	Подп. и дата

# В Н И М А Н И Е !

Прежде чем начать работу машиной, внимательно изучите руководство по эксплуатации и строго соблюдайте его при работе.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции машины возможны некоторые расхождения между данным руководством и Вашей машиной.

Наличие в деревообрабатывающей машине подвижных частей и электрооборудования требует строгого соблюдения правил техники безопасности при ее эксплуатации.



- этот знак, указанный на маркировочной пластинке, означает наличие в машине двойной изоляции (класс машины II).

Все части машины, допустимые для прикосновения, отделены от частей, находящихся под напряжением двойной изоляцией, ЗАВЕЩАТЬ МАШИНУ НЕЛЬЗЯ.

Машина без отметки ОТК продаже не подлежит, а без отметки о продаже магазином к гарантийному обслуживанию не принимается.

При покупке машины требуйте включения изделия в электрическую сеть для проверки его работоспособности и проверки комплектности согласно разделу 3 "Комплект поставки".

7 - 0475 *Москва* 24.6.81. 8 - 0497 - *Москва* 29.8.81.

	6 - 0440 <i>Москва</i> 2.04.81.		75780.123.000 РЭ	УБДМ-1
	1 Зон. 0199 <i>Москва</i> 50130			
Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб. Горбачев			22.08.81.
	Проб. Башин			
	И. контр. Сорокин			
	Упр. Соловьев			
	Универсальная бытовая деревообрабатывающая машина.			лит.
	Руководство по эксплуатации.			лист
				39
				39
				ОКБ
				СПО

Подп. и дата  
 Инв. № подл.  
 Возм. инв. №  
 Инв. № подл.  
 Подп. и дата