

СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ

С ЧПУ

МОДЕЛИ 28622Ф4.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Альбом № 4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ПО БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ

286 22Ф4.000.000 ОПЗ

Модель 2862 1913

Заводской № _____

Заказ-наряд № _____

Имя, Фамилия	Подп. и дата	Взам. инст. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

ДОПОЛНЕНИЕ

к техническому описанию горизонтально-расточного
станка модели 2В632Ф4

В связи с усовершенствованием конструкции станка в Руководство по эксплуатации вводятся изменения, приведенные ниже:

Страница	Напечатано	Должно быть
1	2	3
4 Рис. 1 и 2		Заменяются новыми
6 Рис. 4	47МВО2С 47МВОСР N = 20 кВт	5MT (в трех местах) 5MTP N = 28,8 кВт
7 Рис. 5		Заменяется новым
8 Таблица	60, 6I 46II8Д Пульт 2 ГОСТ 83I-75	60 I0009I8 Пульт 4 ГОСТ 8338-75
I4 Таблица	Машина холодильная IA/O-250 S фирмы Корема	Машина холодильная OЭ 2,8-2-0
I6	-	Перед разделом "Гидрав- лический привод зажимных устройств подвижных узлов" вводится новый текст: "ВНИМАНИЕ! На пульте холодильной машины имеются две лампы: красная и зеленая. Горя- щая красная лампа означа- ет, что холодильная маши- на неисправна.

СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ

МОДЕЛИ 2B622Ф13

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть N 1

ОПИСЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

2B622Ф13.000.000 ОП1

Иш. Мподл.	Подл. и дата	Взам. иш. №	Иш. № дубл.	Подл. и дата
097	25/10/15			

Модель 2B622Ф13

Заводской N _____

Заказ-наряд N _____

СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ
модели 2В622Ф4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2В622Ф4.000.000 ПС2 - I

Левин п. 3

Заводской № 14

Заказ-наряд № _____

№ инв.	Подп. и дата
449	15.04.91. В
Взам. инв. №	Инв. №
Подп. и дата	

СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ

С ЧПУ

МОДЕЛИ 2B622P4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Альбом № 4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ПО БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ

2B6 22P4.000.000 ОПЗ

Модель 2B62 1913

Заводской № _____

Заказ-наряд № _____

Имя, Фамилия	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата