

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ОРШАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД „КРАСНЫЙ БОРЕЦ“



**СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО  
ШЛИФОВАНИЯ  
ЗБ70В**

№ 1070

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Рис. 2. Общий вид станка с обозначением составных частей

| Поз., см. рис. 3 и 4 | Органы управления и их назначение    | Примечание |
|----------------------|--------------------------------------|------------|
| 24                   | Кнопка «Шлифовальная головка вверх»  |            |
| 25                   | Кнопка «Стоп» шлифовального круга    |            |
| 26                   | Кнопка «Шлифовальная головка вниз»   |            |
| 27                   | Сигнальная лампочка                  |            |
| 28                   | Кнопка «Все стоп»                    |            |
| 29                   | Выключатель охлаждения               |            |
| 30                   | Тумблер «Плита включена — отключена» |            |
| 31                   | Вводной автомат                      |            |

### 1.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАНКА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Таблица 2

#### 1.3.1. Перечень органов управления

| Поз., см. рис. 3 и 4 | Органы управления и их назначение                      | Примечание |
|----------------------|--|------------|
| 1                    | Винт фиксации стола                                    |            |
| 2                    | Рукоятка ручного продольного реверса стола             |            |
| 3                    | Рукоятка регулирования скорости стола                  |            |
| 4                    | Маховичок тонкой поперечной подачи                     |            |
| 5                    | Винт фиксации маховика поперечной подачи               |            |
| 6                    | Рукоятка пуска и остановки стола                       |            |
| 7                    | Маховик ручной поперечной подачи                       |            |
| 8                    | Маховичок тонкой вертикальной подачи                   |            |
| 9                    | Маховик вертикальной подачи                            |            |
| 10                   | Рукоятка ручного поперечного реверса стола             |            |
| 11                   | Кнопка упора продольного реверса стола                 |            |
| 12                   | Кнопка фиксации маховика продольного перемещения стола |            |
| 13                   | Маховик продольного перемещения стола                  |            |
| 14                   | Рукоятка крана охлаждения                              |            |
| 16                   | Кнопка «Пуск» гидропривода                             |            |
| 17                   | Тумблер «Работа с плитой — без плиты»                  |            |
| 18                   | Кнопка «Стоп» гидропривода                             |            |
| 19                   | Кнопка «Пуск» шлифовального круга                      |            |
| 20                   | Кнопка «Поперечная подача, ускоренно»                  |            |
| 21                   | Регулятор величины поперечной подачи                   |            |
| 22                   | Переключатель оборотов двигателя главного привода      |            |
| 23                   | Тумблер «Поперечная подача включена — отключена»       |            |




Рис. 3. Общий вид станка с обозначением органов управления




Рис. 4. Общий вид станка с обозначением органов управления