

БССР
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТАНКОСТРОЕНИЯ

МИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД им. Ворошилова

МЗБ

ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ
ДВУХСТОЕЧНЫЙ СТАНОК

МОДЕЛЬ 7233

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

ВСЕГО СТРАНИЦ

Копия: сверста Юнг Л. 9. 60 г.

№№ разделов	Содержание	№№ листов		
I.	<u>Назначение и область применения станка.</u>	1		
II.	<u>Распаковка и транспортировка станка.</u>			
	Указания по распаковке и транспортировке	2		
	Спецификация к эскизам по транспортировке узлов станка.	3		
	Эскизы по транспортировке узлов станка	4-8.		
III.	<u>Фундамент станка, монтаж, установка</u>			
	Подготовка фундамента.	9		
	Спецификация к плану фундамента	10		
	План фундамента	11, 12		
	Установочный чертеж	13		
	Монтаж станка.	14-22		
IV.	<u>Подготовка станка к первоначальному пуску.</u>			
	Паспорт станка	23, 24		
	Общие сведения	25		
	Основные данные (основные размеры, стол, размеры обрабатываемых изделий)	25		
	Суппорты	26		
	Поперечина	26		
	Принадлежности и приспособления	26		
	Механизм станка (механизм главного движения, механизм подачи).	27		
	Диаграмма скоростей коробки скоростей	28		
СНХ	БССР	Продольно-строгальный станок	Модель: 7233; 7133	
Минский станкозавод им. Ворошилова		Руководства к станку	л. 1	Вс. л. 3
		Содержание		

Копию сверила: Минер 28.09.60.

Копию сверили: Минер 28.9.60,

№№ разделов	Содержание	№ листов
<u>VIII.</u>	<u>Смазка станка</u>	
	Указания по обслуживанию смазочной системы	111, 112
	Спецификация к схеме смазки	113-117
	Схема смазки	118
<u>IX.</u>	<u>первоначальный пуск станка</u>	119, 120
<u>X.</u>	<u>Наладка станка</u>	121-131
	График зависимости тягового усилия на столе от скорости резания	128
<u>XI.</u>	<u>Регулировка станка</u>	132-135
СНХ Минский станкозавод им. Ворошилова	БССР Продольно-строгальный станок руководство к станку Содержание	Модель: 7233, 7133 л. 3 вс л. 3

Байков

I Назначение и область применения станка.

Станок мод. 7233 предназначен для строгания различных плоскостей металлических изделий с помощью двух поворотных вертикальных и одного бокового суппортов.

На станке можно обрабатывать изделия с габаритами в мм 1000×880×3000 / ширина × высота × длина /

Станок предназначен для изделий индивидуального и мелкосерийного производства.

Станок работает нормально в интервале температур окружающего воздуха от +5° до +40°С

Гарантийный срок службы станка равен 1 году.

Начала срока гарантии исчисляется со дня пуска станка в эксплуатацию, но не позднее, чем через 6 месяцев после отгрузки станка заказчику.

Срок работы станка до первого капитального ремонта устанавливается заводом-потребителем в зависимости от условий эксплуатации на данном предприятии и определяется в соответствии с „Единой системой планово-предупредительного ремонта и эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий.“ / Москва, Машгиз, 1957г /.

СНХ Минский станкозавод им. Ворошилова	БССР	Продольно-строгальный станок	Модель: 7233, 7133	
		Руководство к станку назначение и область применения станка	л. 1	Вел. 135

Копию сверили, Минск 28.9.66.