1070345

ZERSZÁMGÉPLPARI MÜVEK ESZTERGAGEÉG Budapest

ЗАВОД ТОКАРНЫХ СТАНКОВ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА Адрес завода: Budapest, IX. Seroksári-et 160. Почтовый адрес: Budapest, 94. Postafiák 4.

УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫМ СТАНОК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Типовое обозначение: EE-500-01, EE-630-01, EE-800-01 Междентровое расстояние: мм заводской номер: Сод выпуска:

С каждым станком поставляется два экземиляра руководства по эксплуатации, в которых указаны заводской номер и год выпуска станка. Данные, фигурирующие в руководстве по эксплуатации, действительны только относительно станка, заводской номер которого указан в руководстве.

При составлении руководства по эксплуатации мы стремились к тому, чтобы обслуживающий персонал мог ознакомиться с наиболее экономичным использованием и квалифицированным обслуживанием станка. В руководстве по эксплуатации, кроме того, фигурируют сведения, касающиеся пуска в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта станка.

Настоящий станок изготовлен с точностью, указанной в разделе руководства по эксплуатации "14. Приемочний акт". После пуска в эксплуатацию точность обработки гарантируется лишь при условии установки и наладки станка в соответствии с предписаниями.

Просим Вас уделить повышенное внимание содержанию руководства по эксплуатации и тщательно соблюдать фигурирующие в нем предписания. Это является предпосылкой длительного сохранения точности и эксплуатационной надежности станка.

Рекомендуем один экземплар руководства по эксплуатации передать станочнику, а второй экземплар - ремонтникам. При этом, естественно, необходимо обеспечить возможность ознакомления с руководством по эксплуатации и технологии.

Касающиеся станка замечания и предложения просим сообщить нам по истечении примерно одного года с начала эксплуатации. указав при этом заводской номер малины.

За соблюдением вышесказанного - что одновременно повышает известность наших изделий - благодарим Вас

> Завод токарных станков Станкостроительного комбината