

АООТ АЗОВСКИЙ ЗАВОД
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ АВТОМАТОВ

ПОЛУАВТОМАТ ПРОФИЛЕНАКАТНЫЙ
ДВУХРОЛИКОВЫЙ УСИЛИЕМ 250кН.
Модель А9524

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

А9524-00-001РЭ

Часть I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Пришел из склада
18.06.96г.

Выезд 25.19.07.96г.

1995

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУАВТОМАТЕ

1.1. Полуавтомат профиленакатный двухроликовый усилием 250 кн (рис. 5.1) предназначен для холодного накатывания различных профилей, точных метрических, трапециoidalных и других резьб, мелкомодульных червяков, обкатки (калибровки) цилиндрических и сферических тел вращения.

Полуавтомат может применяться в различных отраслях народного хозяйства, но самое широкое применение найдет в мелком производстве.

1.2. Полуавтомат поставляется в климатическом исполнении „УХЛ“ и „Д“ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ПОЛУАВТОМАТ ПРОФИЛЕНАКАТНЫЙ
ДВУХРОЛИКОВЫЙ УСИЛИЕМ 250 кН
A9524

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАСТЬ ІІ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
A9524-00-002РЭ1

АЗОВ

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4

Назначение

Характеристика электрооборудования

Система питания электрооборудования

Размещение электрооборудования

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Первоначальный пуск

Режим "Упор"

Режим "Наладка"

Режим "Одиночный ход"

Режим "Авторабота"

БЛОКИРОВКИ

18

СИГНАЛИЗАЦИЯ

21

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

22

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

23

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

и меры безопасности.

24

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

26

Приложение. Схема электрическая принципиальная
A9524-00-002 РЭ1

№е A9524-00-002 РЭ1
документ №001

A9524-00-002 РЭ1

Заруб. Гидропечко-реле-реле
реле. Пробивной
заруб. Руководство по эксплуатации
ЧПБ. Руководство по эксплуатации
ЧПБ. Руководство по эксплуатации

Полуобъемат
пробивной
обухроильковый
ЧПБ. Руководство по эксплуатации
ЧПБ. Руководство по эксплуатации

ЧПБ. Руководство по эксплуатации
ЧПБ. Руководство по эксплуатации

Лист	Лист	Листов
	2	38
		Азовский завод
		КПА