

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТРАХАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



ОКП 381202

СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ АС2116М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АС2116М.00.000 РЭ



Внимание!

Настоящий документ не отражает незначительных конструктивных Изменений в станке, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Внимание!

К работе на станке допускаются работники
Только после ознакомления с настоящим руководством по
Эксплуатации и прохождении соответствующего инструктажа.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
2. Основные технические данные и характеристики	4
3. Комплектность	6
4. Указание мер безопасности	6
5. Устройство, работа станка и его составных частей	7
6. Электрооборудование	11
7. Система смазки	15
8. Установка станка	16
9. Сведения о приемке	18
10. Хранение	20
11. Условия эксплуатации	20
12. Гарантии изготовителя	20