

БЕЗ ПРАВА ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ  
РУКОВОДСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

ВИНТОВОЙ ПРЕСС  
С ДУГОСТАТОРНЫМ ПРИВОДОМ  
УСИЛИЕМ 250 Т.С.

Ф1734

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СССР

В/О "СТАНКОИМПОРТ"

МОСКВА

Станкоимпорт СССР

**ВИНТОВОЙ ПРЕСС  
С ДУГОСТАТОРНЫМ ПРИВОДОМ  
УСИЛИЕМ 250Т.С.**

**МОДЕЛЬ Ф1734**

**ПАСПОРТ  
Ф1734-00-001П**

Москва




Рис. I. Общий вид пресса с обозначением органов управления

I-кнопка "Толчок вверх"; 2-кнопка "Толчок вниз"; 3-кнопка "Растормаживание ползуна"; 4-кнопка "Включение вентилятора"; 5-кнопка "Общий стоп"; 6-переключатель выталкивателя; 7-переключатель освещения; 8-переключатель вида управления; 9-переключатель режимов работы; 10, 11, 12-лампы режимов работы; 13-лампа "Перегрев статоров"; 14-лампа "Включение сети"; 15-"Пуск"; 16-кнопка "Выталкиватель"; 17-педаля "Пуск"; 18-Вк6-отключение хода вверх, включение тормоза; 19-Вк2-отключение пресса при аварийных ударах вверх; 20-Вк3-отключение хода вниз; 21-Вк5-включение хода вверх; 22- лампа-контроль давления воздуха в сети

СТАНКОИМПОРТ СССР

**ВИНТОВОЙ ПРЕСС  
С ДУГОСТАТОРНЫМ ПРИВОДОМ  
УСИЛИЕМ 250т.с  
МОДЕЛЬ **Ф1734****

РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Ф1734-00-001РЭ1

МОСКВА