

СТАНКИ КОНСОЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ

МОДЕЛЕЙ FSS350R, FSS450R, FSS450R-06, FSS450R-07, FSS450R-08

Руководство по эксплуатации

FSS350R.00.00.000 РР

Часть 1

Всего частей 2



1 Общие сведения о станке

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации (РУ) распространяется на станки консольные вертикально-фрезерные моделей FSS350R, FSS450R, FSS450R-06, FSS450R-07, FSS450R-08 (в дальнейшем - станок), предназначенные для обработки заготовок из чугуна, стали, цветных металлов посредством фрезерования.

1.2 Класс точности станка - Н по ГОСТ 8.

1.3 Станок изготавливается в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 4.1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- температура воздуха - от плюс 10 до плюс 25°C;

- относительная влажность - 80 % при 25°C.

1.4 Электрооборудование станка обеспечивает его эксплуатацию в помещениях с пожароопасными зонами не выше класса П-II по ПУЭ.