

8 АГЧ - 1533

ЕЛЕЦКИЙ ЗАВОД «ГИДРОПРИВОД»



**УСТАНОВКИ  
НАСОСНЫЕ  
ТИПА  
Г48-22Н**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Г48-22Н РЭ**

1980

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Назначение и область применения . . . . .        | 2 |
| 1.2. Состав насосной установки . . . . .              | 3 |
| 1.3. Устройство и работа насосной установки . . . . . | 4 |

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Меры безопасности . . . . .  | 12 |
| 2.2. Порядок установки . . . . .  | 12 |
| 2.3. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск . . . . . | 13 |
| 2.4. Особенности частичной разборки и сборки . . . . .                  | 14 |
| 2.5. Техническое обслуживание . . . . .                                 | 15 |
| 2.6. Консервация и хранение . . . . .                                   | 15 |

## 3. ПАСПОРТ

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Общие сведения . . . . .                     | 17 |
| 3.2. Основные технические данные . . . . .        | 17 |
| 3.3. Сведения о ремонте . . . . .                 | 20 |
| 3.4. Сведения об изменениях в установке . . . . . | 21 |
| 3.5. Комплект поставки . . . . .                  | 22 |
| 3.6. Свидетельство о приемке . . . . .            | 22 |
| 3.7. Свидетельство о консервации . . . . .        | 23 |
| 3.8. Свидетельство об упаковке . . . . .          | 23 |
| 3.9. Гарантии поставки . . . . .                  | 24 |

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.




Рис. 1.