


**ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТОЛЯРНЫЙ СТАНОК
ЛС80-01**

**Руководство по эксплуатации
ЛС80-01.00.000 РЭ**

СССР

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по A_7 , валов - по B_7 , остальных - по $СМ_7$.
2. Масса 0,004 кг

Рис. 2. Накладка ЛС80-01.01.047

Внешторгиздат. Изд. № 747 СТ.
 Типография ВТИ. Заказ № 1920

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I.1. Назначение и область применения

I.1.1. Ленточнопильный столярный станок модели ЛС80-01 (рис. 1, 2) предназначен для криволинейного и прямолинейного (продольного и поперечного) распила древесины разных пород.

Станок может применяться в цехах различных деревообрабатывающих производств (модельном, столярном, строительном, мебельном и др.).




Рис. 1. Ленточнопильный столярный станок ЛС80-01