

И Н Д И К А Т О Р П О З И Ц И И

№ 201 С

"Р У К О В О Д С Т В О П О Э К С П Л У А Т А Ц И И"

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

В Н

КОД ИЗДЕЛИЯ :

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ : 1990

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР : 101439

ВЕР. 1.2

Приналежность
№ 200/300

стр.

В 1

код
430-085-075-000 R

СОДЕРЖАНИЕ "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ":

ИДИКАТОР	ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ											
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I
NP 200	2 оси, ток.станки, основ.исполн.	x								x (x)			
NP 210	2 оси, ток.станки, расшир.испол.	x		x						x (x)			
NP 220	2 оси, ток.станки, пол.исполн.	x		x		x				x (x)			
NP 201	2 оси, общ.назнач., осн.исполн.		x							x (x)			
NP 211	2 оси, общ.назн. дополн.функций	x			x					x (x)			
NP 221	2 оси, общ.назн. пол. исполнение	x			x		x			x (x)			
NP 300	3 оси, общ.назн. основное исполн.	x								x (x)			
NP 310	3 оси, общ.назн. расшир. исполн.	x			x					x (x)			
NP 320	3 оси, общ.назн. пол. исполнение	x			x			x	x (x)				
NP 201_C	2 оси, специальное исполнение	x								x			
NP 320_Z	3 оси, спец.исп., выход НУЛЬ	x			x			x	x		x		
NP 330_E	3 оси, спец. исполн., эрозия	x			x				x			x	

Содержание тем:

- A, B меры защиты; описание устройства; технические данные; функции испытания; основные функции, свойственные всем типам устройств
- C, D рабочие точки, измерение скорости, датчик касания
- E, F, G компенсация зазора , габаритов инструмента, радиуса инструмента
- H подключение, измерительные датчики, данные для заказа, оборудование /амортизаторы, стойки , преобразователь С52 , батарея/