

Паспорт  
(Руководство по эксплуатации)  
Подъемник канавный передвижной П263-03  
П263.00.00.000РЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	4
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ПОДЪЕМНИКА К РАБОТЕ.....	13
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	15
8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	15
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	16
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	21
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ .....	22
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ .....	23
14. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	24

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Подъемник канавный передвижной предназначен для подъема автомобилей, автобусов и троллейбусов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту в автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания и троллейбусных парках.

1.2. Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель подъемника	П26 3-03	П263-02	П263-01
Тип	канавочный передвижной		
Вид привода	электрохимический		
Грузоподъемность Максимальная, т, не более	8	10	
Скорость подъема, м/с, не более	0,0066	0,0083	
Скорость опускания, м/с, не более	0,0066	0,0083	
Рабочий ход, мм	500+20		
Установленная мощность, кВт, не более	3	4	
Напряжение сети	3ф 380В 50 Гц		
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20		
Габариты размеры подъемника мм, не более	940	940	940
длина	1070	920	1070
ширина	1270	1270	1270
высота			
Масса, кг не более	615	605	655
Назначенный срок службы, лет	8		

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки подъемника П263-01, П263-02, П263-03 входит:

- Подъемник -1 шт.
- Кронштейн П231.00.00.100 -1 шт.
- Коробка клеммная Р637.00.02.000 -1 шт.
- Защитно-отключающее устройство ИЭ-9813 -1 шт.
- Руководство по эксплуатации П263.00.00.000РЭ -1 шт.
- Лист упаковочный -1 шт.