

Министерство топлива и энергетики РФ

НПО ЭНЕРГОМАШ.

**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
КРАНА СМК-101А**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10КБ.75.000 ТО**

1992

В В В Д Е Н И Е

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ограничителя грузоподъемности крана СМК-101Д содержит основные сведения по конструкции, регулированию и эксплуатации, необходимые для обслуживания ограничителя.

При эксплуатации ограничителя грузоподъемности необходимо руководствоваться следующими дополнительными документами:

- техническим описанием и инструкцией по эксплуатации крана СМК-101Д
- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора *ppp.*

ИЗДАНИЕ 1988 ГОДА

10КБ.75.000ТО

№ докум.	Имя	Подп.	Дата		Лист	Листов
1	Баранов	<i>[Подпись]</i>	<i>[Дата]</i>	Ограничитель грузоподъемности крана СМК-101Д Техническое описание и инструкция по эксплуатации.	3	12
2	Звярянова	<i>[Подпись]</i>	<i>[Дата]</i>		Конструкторский отдел	
3	Лукьянов	<i>[Подпись]</i>	<i>[Дата]</i>			