

# ДЕМОСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПАСПОРТА

**ЗАКАЗАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОГО ТЕХПАСПОРТА ВЫ МОЖЕТЕ В НАШЕЙ КОМПАНИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ**

Данная версия файла, предназначена для ознакомления с качеством и содержимым данной технической документации на оборудование. В нашем архиве могут быть и другие версии этого паспорта. Вы можете заказать полную версию этого техпаспорта в нашей компании. Гарантируем оперативность, качество, профессионализм, лучшие цены и предложения. Сделайте запрос и в ответе Вы получите исчерпывающую информацию о данном паспорте. Сделайте электронный запрос на одном из наших сайтов, напишите на эл.почту, позвоните по любому телефону или отправьте факс. Всегда будем рады Вам помочь и ответим на все вопросы. Телефоны доступны в рабочее время с 10 до 21, электронные заявки и факс принимаются и обрабатываются круглосуточно! Спасибо за проявленный интерес, ждем Ваших обращений.

## КОНТАКТЫ

ООО «АСНА-С» и ЗАО «ТЕХПАСПОРТ»

Реквизиты расположены на нашем сайте

### НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

**+7 (495) 646-50-26** (многоканальный)  
**+7 (499) 729-96-41** (тел / факс 24 часа)  
**+7 (906) 063-41-23** (мобильный)  
**+7 (903) 125-65-83** (мобильный)  
**+7 (965) 300-96-41** (многоканальный)  
**+7 (965) 300-96-62** (многоканальный)  
**+7 (965) 300-97-16** (многоканальный)

### ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

**info@pasportz.ru**  
**passport@frez.ru**

### ИНТЕРНЕТ СВЯЗЬ

**447277042**

ICQ

**Логин: Frez.ru**

SKYPE

**Отправить заявку**

Заявка 24 часа

### Сайты:

**www.Frez.ru**  
**www.PasportZ.ru**

Основной сайт

Портал о паспортах

**ПаспортZ.ru**  
Портал технической  
документации на станки



[Frez.ru](http://Frez.ru)  
[Pasportz.ru](http://Pasportz.ru)  
[Texpasport.ru](http://Texpasport.ru)  
[Tpasport.ru](http://Tpasport.ru)  
[StankoZona.ru](http://StankoZona.ru)  
[ZonaStankov.ru](http://ZonaStankov.ru)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПАСПОРТА  
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СТАНКИ**

**(495) 646-50-26**  
**(499) 729-96-41**

**+7 (906) 063-41-23**  
**+7 (903) 125-65-83**

**Сайт: www.FREZ.RU**

**e-mail: frez@frez.ru**

**Адрес офиса: Москва, г. Зеленоград, ул. 1 Мая, дом 2**

**ООО "АСНА-С" и ЗАО "ТЕХПАСПОРТ"**



Документ восстановлен, подготовлен и проверен специалистами © Фрез.ру  
Запрещено к копированию и/или распространению в электронном или печатном виде


МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ПАСПОРТАМИ НА СТАНКИ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 1999 ГОДА. В НАШЕЙ БАЗЕ БОЛЕЕ 11 000 НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ И БОЛЕЕ 110 000 МОДИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И СТАНКОВ. МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДХОДИМ К РАБОТЕ, ДАЕМ КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОИ УСЛУГИ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ. МЫ ЗНАЕМ О ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ ВСЕ. ЧТО БЫ НАЙТИ ВАМ НУЖНЫЙ ПАСПОРТ.

**Посетите наш новый сайт о техдокументации [www.PasportZ.ru](http://www.PasportZ.ru)**

мчб № 31002



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОВОЙ  
ТОКАРНЫЙ СТАНОК



**SUI40-50**

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТРЕНЧИН  
КОНЦЕРН, ПРЕДПРИЯТИЕ

---

**ИНСТРУКЦИИ  
ПО  
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

для  
**УНИВЕРСАЛЬНОГО ТОКАРНОГО СТАНКА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ В ЦЕНТРАХ  
(ЦЕНТРОВОГО)**

ТИП: **SUI 40**  
**SUI 50**

---

Адрес завода-изготовителя: ТООС Тренчин, к. п.  
911 32 ТРЕНЧИН

ТЕЛЕТАЙП:  
93106  
ТЕЛЕФОН:  
5481-5




## УЗМЕНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ УСКОРЕННОЙ ПОДАЧИ

- стр. 38 - поз. 29 - выключатель для включения хода электродвигателя привода ускоренной подачи.
- стр. 42 - Искоренную подачу испытать при помощи попутного рычага поз. 30 и при помощи выключателя поз. 29, которая расположена на левой стороне супорта.
- стр. 44 - Искоренную подачу .....
- стр. 51 - Иправление скоренной подачи.  
Выполняется перемещением попутного рычага поз. 30 рис. 6,6 А в избранных направлениях и смыслах и нажатием выключателя для включения электродвигателя привода ускоренной подачи, поз. 29, рис. 6,6 А.
- стр. 80 - Двигатель ускоренной подачи МА 4 включается нажатием выключателя /поз. 29/. Двигатель включен в период пока выключатель нажатый.
- стр. 89 - Двигатель ускоренной подачи включается .....
- стр. 99 - Неусправный выключатель С 6 на супорте.  
1. Заменить выключатель.
- стр. 101 - После старта регулировочного привода не включится двигатель ускоренной подачи МА 5 при нажатии выключателя  
1. Неисправный выключатель. С 66 на супорте.  
1. Заменить выключатель.



# SUI 40 - 50



СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТРЕНЧИН  
КОНЦЕРН, ПРЕДПРИЯТИЕ

---

ИНСТРУКЦИИ  
ПО  
ОБСЛУЖИВАНИЮ

для

УНИВЕРСАЛЬНОГО ТОКАРНОГО СТАНКА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ В ЦЕНТРАХ  
(ЦЕНТРОВОГО)

ТИП: SUI 40

SUI 50

---

Адрес завода-изготовителя: ТОС Тренчин, к. п.  
911 32 ТРЕНЧИН

ТЕЛЕТАЙП:  
93106  
ТЕЛЕФОН:  
5481-5

