



Работаем с 1990 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ТЕХНИКА»**

СТАНОК АБРАЗИВНО – ОТРЕЗНОЙ 8Т222У

8Т222 00.000.РЭ

Заводской номер _____



**Паспорт и руководство по эксплуатации
г. Кемерово**

Мы благодарны вам за приобретение станка производства ЗАО СПК “Техника”.

Перед вводом в эксплуатацию станка Вам необходимо тщательно ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

Придерживаясь наших рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и своевременному техническому обслуживанию, Вы обеспечите длительную сохранность и стабильность технико-эксплуатационных характеристик, норм точности и надёжности приобретённого станка.

В случае возникновения затруднений, связанных с эксплуатацией нашего станка, Вы можете обратиться к нам в любое время.

Наш адрес: Россия, 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой 47а
ЗАО СПК “Техника”

www.spktechnika.ru

mail@spktechnika.ru

т/ф: (3842) 31-32-32, 31-32-57, 31-32-80

т/ф (3842) 31-33-50 – директор

Изготовитель станка постоянно ведёт работу по совершенствованию технико-эксплуатационных характеристик всех выпускаемых станков, поэтому в данном руководстве по эксплуатации принципиальные изменения, не снижающие технико-эксплуатационных возможностей станка, могут быть не отражены..

Содержание

1.	Назначение и область применения	4
2.	Основные технические характеристики	4
3.	Комплект поставки	5
4.	Порядок транспортирования, хранения, монтажа и ввода в эксплуатацию	6
5.	Устройство и работа станка	10
6.	Электрооборудование станка	11
7.	Техника безопасности	13
8.	Смазка станка	14
9.	Эксплуатация и обслуживание станка	15
10.	Возможные неисправности и методы их устранения	17
11.	Сводная ведомость покупных и стандартных изделий	17
12.	Приемка станка по качеству	18
13.	Гарантийные обязательства	21
14.	Сведения об изготовителе	22
15.	Приложение	23